ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

Η κλειδαριά διαθέτει 99.999.999 συνδυασμούς. Διαθέτει ασφαλιστική δικλείδα ώστε αν πατηθεί 3 φορές λάθος κωδικός,δεν δέχεται κανέναν άλλο κωδικό ούτε καν τον δικό της για 30 δευτερόλεπτα.
Για τον προγραμματισμό και την χρήση της διαθέτει ένα πληκτρολόγιο και τρία Led που μας βοηθούν στον σωστό προγραμματισμό.
Το κόκκινο led δείχνει αν η κλειδαριά ειναι ON η OFF.
Το πράσινο Led δείχνει ότι η κλειδαριά είναι σε κατάσταση προγραμματισμού.
Το κίτρινο Led δείχνει ότι η κλειδαριά δεν λειτουργεί για 30 δευτερόλεπτα**.**
Η κλειδαριά αυτή κατόπιν προγραμματισμού μπορεί να πραγματοποιεί τρεις λειτουργίες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1η

Πατώντας τον κωδικό και **#** να γίνει ON
Πατώντας τον ίδιο κωδικό και **#** να γίνει OFF

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2η

Προγραμματίζοντας έναν δεύτερο κωδικό να μπορεί να γίνει ON χωρίς να μπορεί να γίνει OFF, δηλ. πατώντας τον δεύτερο κωδικό και # η κλειδαριά γίνεται ON, αλλά γίνεται OFF μόνο με τον πρώτο κωδικό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3η

Μετά από προγραμματισμό πατώντας κωδικό και # η κλειδαριά γίνετε ON για 3'' και επανέρχεται μόνη της στην θέση OFF(Για άνοιγμα μιας πόρτας).
Εννοείτε ότι αν επιλέξουμε αυτήν την λειτουργία καμμία άλλη λειτουργία δεν μπορεί να γίνει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1η

Ο αρχικός κωδικός από το εργοστάσιο είναι 0.
Για να προγραμματίσουμε τον έναν κωδικό πχ 1234 κάνουμε τα ακόλουθα πατάμε:

ΑΡΧΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ * 2 * ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ #

Δηλ. 0 * 2 * 1234 #

Δεύτερο παράδειγμα:
Έστω ότι τώρα ο κύριος κωδικός(δηλ.ο υπάρχον κωδικός) είναι 1234 και θέλουμε να τον αλλάξουμε σε 5678 πατάμε 1234 * 2 *5678#

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2η

Πατάμε:

ΚΥΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟ *1* ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ *

Δηλ. εάν θέλουμε να βάλουμε για δεύτερο κωδικό το 8888 και ο κύριος κωδικός είναι 5678 τότε πατάμε 5678 * 1 * 8888 *

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3η

Αφορά την ενεργοποίηση της κλειδαριάς για 3'' με αυτόματη απενεργοποίηση

Για να προγραμματίσουμε αυτή την λειτουργία πατάμε:

ΚΥΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟ * 2 * ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ *

Δηλ.πατάμε 5678 * 2 * 7777 *

Σημείωση:
1)Σε αυτόν τον προγραμματισμό εάν θέλουμε για λόγους μνήμης ο κύριος κωδικός και ο νέος κωδικός μπορεί να είναι ίδιοι.

Οι αριθμοί που μπορούμε να χρησιμοποιούμε για τον κωδικό μας είναι 1-8 ψηφία που μπορούμε να χρησιμοποιούμε κατά βούληση

2)Μετά τον προγραμματισμό κάθε λειτουργίας ακούγεται ένα διπλό «μπιπ»(μπιπ-μπιπ) που είναι ένδειξη ότι ο προγραμματισμός έγινε επιτυχώς

3)Αν θέλουμε να καταργήσουμε την 3η λειτουργία , πρέπει πρώτα να επαναλάβουμε την 1η λειτουργία(αν πάμε πρώτα στην 2η δεν θα γίνει τίποτα γιατί δεν έχουμε νέο κωδικό)

Σημαντικό: Η κλειδαριά διαθέτει μία ασφαλιστική δικλείδα: Εάν πατήσουμε 3 φορές λάθος κωδικό μπλοκάρει για 30'' και δεν δέχετε κανένα κωδικό ούτε τον δικό της για αυτό το χρονικό διάστημα

Ακόμα το ίδιο ισχύει όταν την βάλουμε στην τάση για πρώτη φορά.

RESET Εάν ξεχάσαμε τον κωδικό η κλειδαριά επανέρχετε στον αρχικό κωδικό δηλ. 0 εάν βραχυκυκλώσουμε για 1'' το jumper 1(βλέπε σχέδιο) Μετά από το reset το κίτρινο led ανάβει για 30 sec. Μόλις σβήσει μπορούμε να συνεχίσουμε τον προγραμματισμό.

Κατάργηση ήχου Beep Beep. Κάθε φορά που πατάμε κάποιο πλήκτρο ακούγεται ένας ήχος "Beep Beep". Εάν θέλουμε να τον καταργήσουμε αφαιρούμε το jumber 2.